

informačním listem výrobku

Třída účinnosti dynamiky kapalin	D
Spotřeba energie v režimu vypnuto (W)	0.49
Model	EFV90657OK 942490500
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A v intenzivním nebo zesíleném režimu (dB(A))	-
Třída účinnosti tukové filtrace	F
Třída účinnosti osvětlení	A
Účinnost tukové filtrace (%)	45.1
Účinnost osvětlení (lux/W)	68
Účinnost dynamiky kapalin	13.5
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)	0
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A při minimální a maximální rychlosti dostupné při běžném používání (dB(A))	56/70
Obchodní značka	Electrolux
Třída energetické účinnosti	C
Roční spotřeba energie (kWh/rok)	80.4
Průtok vzduchu při intenzivním nastavení nebo posílení výkonu (m3/h)	-
Průtok vzduchu při minimální a maximální rychlosti dostupné při běžném používání (m3/h)	290/550

Produktové informace dle směrnice komise EU 66/2014

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Identifikace modelu		EFV90657OK 942490500	
Rocní spotřeba energie	AEC _{hood}	80.4	kWh/rok
Koeficient zvýšení času	f	1.5	
Účinnost proudění tekutin	FDE _{hood}	13.5	
Index energetické účinnosti	EEL _{hood}	84,0	
Naměřený průtok vzduchu v bode nejvyšší účinnosti	QBEP	315,0	m ³ /h
Naměřený tlak vzduchu v bode nejvyšší účinnosti	PBEP	222	Pa
Maximální průtok vzduchu	Q _{max}	560,0	m ³ /h
Naměřený elektrický příkon v bode nejvyšší účinnosti	WBEP	144,0	W
Jmenovitý příkon osvětlovacího systému	WL	2.2	W
Průmerné osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem	E _{middle}	150	lux
Naměřená spotřeba energie v pohotovostním režimu	P _s	0	W
Naměřená spotřeba energie ve vypnutém stavu	P _o	0.49	W
Hladina akustického výkonu	LWA	70	dB

EN 61591: Sporákové odsavače par pro domácnost – Metody pro měření vlastností

EN 60704-2-13: Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem – Část 2-13: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par

EN 50564: Elektrické spotřebiče pro domácnost – Měření příkonu pohotovostního režimu

Rady pro správné použití s cílem snížit dopad na životní prostředí:

- Na začátku vaření zapněte digestoř s nejnižší rychlostí a po ukončené vaření ji ponechejte zapnutou ještě několik minut.
- Rychlost zvýšte pouze v případě vysoké produkce výparů nebo pachů a zvýšenou rychlost používejte pouze v extrémních situacích.
- V případě potřeby vyměňte uhlíkový fi ltr za účelem zachování dobré účinnosti vstřebávání pachů.
- V případě potřeby umyjte uhlíkový fi ltr za účelem zachování dobré účinnosti vstřebávání pachů.
- Použijte maximální průměr odsávacího systému popsáno v této příručce za účelem optimalizace účinnosti a snížení hlučnosti.