

BI WDWG 75148 EU

Pračka se sušičkou

Whirlpool



EAN kód: 8003437236631

Technické údaje

| | |
|--------------------------|----------------|
| Proudová pojistka | 10 A |
| Napětí | 220-240 V |
| Frekvence | 50 Hz |
| Rozměry (vxšxh) | 815x595x540 mm |
| Rozměry s obalem (vxšxh) | 890x645x595 mm |
| Hmotnost | 65 kg |
| Hmotnost s obalem | 67 kg |

Výbava

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Typ motoru | CIM SilentMotion |
| Řízená optimalizace spotřeby vody | ano |
| Systém vyrovnávání nestability | ano |
| Barva | bílá |
| Barva rámu dveří | bílý |
| Barva knoflíku | bílý |
| Šířka / Průměr otvoru bubny | 340 mm |
| Počet komor násypky | 3 |
| Dětská pojistka | ano |
| Filtr | ano |
| Materiál nádrže | plast / PPN |
| Materiál bubny | nerez |
| Ukazatel odemknutých dveří | ano |
| Připojovací vodovodní ventil 3/4" | ano |

| | |
|------------------|--------------------|
| Typ | vestavná |
| Kategorie pračky | pračka se sušičkou |

Vlastnosti

| | |
|---|--|
| Energetická třída | B |
| Senzorová technologie praní | 6. smysl FreshCare + |
| Extra záruka | 10 let |
| Kapacita praní | 7 kg |
| Kapacita sušení | 5 kg |
| Objem bubny | 58 l |
| Spotřeba energie (2010/30/ EU) | 182 kWh/ rok |
| Spotřeba vody (2010/30/ EU) | 9 200 l/ rok |
| Spotřeba el.energie - praní +sušení | 1134 kWh/ rok |
| Spotřeba vody - praní +sušení | 18 000 l/ rok |
| Otáčky odstředování | 1400 ot/ min |
| Zbytková vlhkost | 0 % |
| Ovládání | centrální knoflík + tlačítka |
| Displej | ano |
| Zobrazení průběhu programu | ano |
| Zobrazení zůstatkového času na displeji | ano |
| Účinnost praní | A |
| Hlučnost při praní | 46 dB |
| Hlučnost při sušení | 61 dB |
| Hlučnost při odstředování | 73 dB |
| Referenční program (2010/30/ EC) | 220 pracích cyklů |
| Referenční program pro sušení | Úroveň extra suchá plná náplň (EN 50229) |
| Trvání referenčního programu | 210 min |

Ovládání - programy a volby

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Počet programů | 14 |
| Smíšené prádlo / Denní 40°C | ano |
| Bavlna | ano |
| Syntetika | ano |
| Jemné prádlo | ano |
| Vlna | ano |
| Eco bavlna | ano |
| Program pro bílé prádlo | ano |
| Praní a sušení | ano |
| Colours 15 | ano |
| Rychlý 30°C/30 min | ano |
| Sport | ano |
| Máchní a odstředování | ano |
| Vypouštění vody | ano |
| FreshCare + | ano |
| Odložený start/ konec | ano |
| Nastavení otáček | 0-1400 ot/ min |
| Nastavitelná teplota | ano |
| Nastavení AUTO sušení | ano |
| Intenzita sušení | ano |
| Nastavení délky sušení | ano |
| Tlačítko zap/ vyp | ano |
| Tlačítko start/ pauza | ano |