

FWF71483B CS

Pračka

Whirlpool



EAN kód: 8003437043376

Technické údaje

Proudová pojistka	10 A
Napětí	220-240 V
Frekvence	50 Hz
Připojovací vodovodní ventil 3/4"	ano
Rozměry (vxšxh)	845x595x575 mm
Rozměry s obalem (vxšxh)	870x640x590 mm
Hmotnost	67 kg
Hmotnost s obalem	68 kg

Výbava

Typ motoru	CIM SilentMotion
Nastavení otáček	0 - 1400 ot/ min
Nastavitelná teplota	ano
Kontrola tvorby pěny	ano
Systém vyrovnávání nestability	ano
Šířka / Průměr otvoru bubnu	340 mm
Barva	bílá
Barva rámu dveří	černý
Barva knoflíku	černý s kroužkem
Dětská pojistka	ano
Počet komor násypky	3
Materiál nádrže	plast / PPN
Materiál bubnu	nerez

Typ	volně stojící
Kategorie pračky	zpředu plněná

Vlastnosti

Energetická třída	A + + +
Unikátní vlastnost	FreshCare +
Senzorová technologie praní	6. smysl FreshCare +
Silent	CIM motor
Extra záruka	10 let
Kapacita praní	7 kg
Objem bubnu	52 l
Spotřeba energie (2010/30/ EU)	174 kWh/ rok
Spotřeba energie Bavlna 60°C plná náplň (2010/30/ EC)	0,97 kWh
Spotřeba energie Bavlna 60°C poloviční náplň (2010/30/ EC)	0,65 kWh
Spotřeba energie Bavlna 40°C poloviční náplň (2010/30/ EC)	0,6 kWh
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (2010/30/ EC)	8 W
Spotřeba energie ve vypnutém režimu (2010/30/ EC)	0,50 W
Spotřeba vody (2010/30/ EU)	10840 l/ rok
Otáčky odstředování	1400 ot/ min
Maximální rychlost odstředování	1351 ot/ min
Účinnost odstředování	B
Zbytková vlhkost	53 %
Ovládání	centrální knoflík + tlačítka
Displej	ano
Zobrazení průběhu programu	ano
Zobrazení zůstatkového času na displeji	ano
Účinnost praní	A
Hlučnost při praní	51 dB
Hlučnost při odstředování	81 dB
Referenční program (2010/30/ EC)	bavlna plná náplň
Trvání referenčního programu	175 min

Ovládání - programy a volby

Počet programů	14
Eco bavlna	ano
Smišené prádlo / Denní 40°C	ano
Bavlna	ano
Syntetika	ano
Jemné prádlo	ano
Vlna	ano
Osvěžení párou	ano
Program pro bílé prádlo	ano
Rychlý 30°C/30 min	ano
Jeans	ano
Sport	ano
Prošívání přikrývky	ano
Máchání a odstředování	ano
Intenzivní odstředování	ano
Vypouštění vody	ano
FreshCare +	ano
Colours 15	ano
Tlačítko start/ pauza	ano
Tlačítko zap/ vyp	ano
Odložený start/ konec	ano