

BG	РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА	4
HR	UPUTE ZA UPORABU	6
CS	NÁVOD K POUŽITÍ	8
DA	BRUGSANVISNING	10
NL	GEbruIKSAANWIJZING	12
EN	USER MANUAL	14
ET	KASUTUSJUHEND	16
FI	KÄYTTÖOHJE	18
FR	NOTICE D'UTILISATION	20
DE	BENUTZERINFORMATION	22
EL	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	24
HU	HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ	26
IT	ISTRUZIONI PER L'USO	28
KK	ҚОЛДАНУ ТУРАЛЫ НҮСҚАУЛАРЫ	30
LV	LIETOŠANAS INSTRUKCIJA	32
LT	NAUDOJIMO INSTRUKCIJA	34
NO	BRUKSANVISNING	36
PL	INSTRUKCJA OBSŁUGI	38
PT	MANUAL DE INSTRUÇÕES	40
RO	MANUAL DE UTILIZARE	42
RU	ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	44
SR	УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ	46
SK	NÁVOD NA POUŽÍVANIE	48
SL	NAVODILA ZA UPORABO	50
ES	MANUAL DE INSTRUCCIONES	52
SV	BRUKSANVISNING	54
TR	KULLANMA KILAVUZU	56
UK	ІНСТРУКЦІЯ	58



ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

Този уникален работен комплект е проектиран и оптимизиран за употреба с индукционни готварски плочи. Той Ви предоставя всички предимства на традиционния тиган с кръгло дъно, но със скоростта и контрола на индукция. Преди да използвате този комплект, ние ви препоръчваме да прочетете внимателно цялата инструкция за употреба.

Моля, запазете тази листовка на сигурно място за бъдещи справки.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Да НЕ се използва върху газови котлони или конвенционални електрически плочи за готвене (с намотки, солидни или керамични елементи).

Уок тиганът може също да се използва на подходяща за уок тигани повърхност за готвене с газ.

ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА

Почистете уок тигана и стойката в топла вода и препарат за миене на съдове преди първата употреба.

ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

Правилна работа

- Използвайте само индукционни повърхности за готвене
- Препоръчва се за максимални зони и зони с диаметър от 180мм и 280мм.
- Сложете поставките в средата на индукционната зона с гумените крачета върху керамичното стъкло на уреда.
- Поставете уок тигана на поставката.

Безопасност по време на употреба

- Не използвайте уок тигана, когато стъклокерамиката е повредена.
- Не изпускайте уок тигана върху стойката. Може да повреди повърхността за готвене.
- За да избегнете повреждане на уок тигана, уверете се, че не се готви на сухо.
- Не поставяйте уок тигана или стойката на разделителната линия.
- За да избегнете инциденти като изсипване, завъртете дръжките далеч от предната част на работния плот.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасност от пожар!Прекалено нагретите мазнина и олио могат да се възпламенят много бързо.

ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ

Почиствайте готварските съдове след всяка употреба.

За да почистите използвайте гореща сапунена вода и мека четка или гъба.

Остри предмети и абразивни почистващи препарати ще увредят готварските съдове.

Препоръчваме да не използвате съдомиялна машина.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

От съображения за безопасност готварският съд не трябва да се почиства с машина с парна струя или пара под налягане.



OPIS PROIZVODA

Ovaj jedinstveni komplet s wokom napravljen je i optimiziran za upotrebu s indukcijskim štednjacima. S njim imate sve prednosti kuhanja s tradicionalnim wokom s okruglim dnom uz brzinu i kontrolu koju pruža tehnologija indukcije. Prije nego započnete s korištenjem seta, preporučujemo Vam da pročitate cijeli letak s uputama.

Molimo Vas da ovaj letak na sigurnom mjestu sačuvate za ubuduće.



UPOZORENJE

Wok **NEMOJTE** koristiti na plinskim ili konvencionalnim električnim štednjacima (sa zavojnicom, ili sa punim ili keramičkim elementom).

Wok tavu možete koristiti i na prikladnom plinskoj wok površini za kuhanje.

PRIJE PRVE UPORABE

Prije prve uporabe wok i stalak operite toplom vodom i deterdžentom za posuđe.

SVAKODNEVNA UPORABA

Ispravno rukovanje

- Koristite samo na indukcijskim štednjacima
- Preporučeno je za maxisense zonu i zone s promjerom od 180mm i 280mm.
- Stalak postavite centrirano na indukcijsku zonu, pri čemu gumene nožice moraju stajati na staklokeramičkoj ploči uređaja.
- Wok stavite na stalak.

Sigurnost tijekom rada

- Wok nemojte koristiti ako je staklokeramička ploča oštećena.
- Nemojte ispuštati wok tavu da padne na stalak. Mogla bi oštetiti površinu za kuhanje.
- Kako biste izbjegli oštećenja, pazite da wok ne presuši.
- Wok i stalak nemojte stavljati na dio ploče s komandama.
- Kako biste izbjegli nezgode i prolijevanje sadržaja, ručke okrenite od prednje strane pulta.



UPOZORENJE

Opasnost od požara! Pregrijane masti i ulja vrlo se brzo zapale.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Očistite posuđe nakon svake upotrebe.

Posuđe operite u toploj sapunici pomoću meke četkice ili spužve.

Oštri predmeti i gruba sredstva za čišćenje oštećuju posuđe.
Ne preporučujemo pranje u perilici posuđa.

**UPOZORENJE**

Radi vaše sigurnosti, posuđe **nemojte** čistiti aparatima na paru ili pod visokim tlakom.



POPIS SPOTŘEBIČE

Tato jedinečná sada pánve wok byla navržena pro optimální použití spolu s indukčními varnými deskami. Díky ní získáte všechny výhody vaření v tradiční pánvi wok s kulatým dnem spolu s rychlostí a přesností indukčního ohřevu. Před použitím této sady doporučujeme, abyste si přečetli celý leták s pokyny.

Pro budoucí potřeby si tento leták uložte na bezpečném místě.



UPOZORNĚNÍ

Tuto sadu **NEPOUŽÍVEJTE** spolu s plynovými nebo konvenčními elektrickými varnými deskami (cívkové, pevné nebo sklokeramické).

Pánev wok můžete také používat spolu s vhodnou plynovou varnou deskou wok.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Před prvním použitím tuto pánev wok s podstavcem vyčistěte pomocí vlažné vody a mycího prostředku.

DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

Správné používání

- Používejte pouze spolu s indukčními varnými deskami.
- Doporučuje se používat spolu se zónami MaxiSense nebo zónami o průměru 180 a 280mm.
- Podstavec umístěte do středu indukční zóny s gumovými nožičkami položenými na sklokeramickém povrchu spotřebiče.
- Umístěte pánev wok na podstavec.

Bezpečnost při provozu

- Pánev wok nepoužívejte, jestliže je poškozený sklokeramický povrch.
- Pánev wok nepouštějte z výšky na podstavec. Mohlo by dojít k poškození varné desky.
- Nenechte pánev wok vyvařit dosucha, abyste zabránili jejímu poškození.
- Pánev wok ani podstavec nestavte na oblast uživatelského rozhraní.
- Abyste zabránili rozlití či podobným nehodám, otočte držadla mimo přední část varné desky.



UPOZORNĚNÍ

Hrozí nebezpečí požáru! Přehřáté tuky a oleje se mohou velmi rychle vznítit.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Varné náčiní po každém použití očistěte.

K jeho čištění používejte horkou mýdlovou vodu a měkký kartáček či houbičku.

Ostré předměty a abrazivní čisticí prostředky mohou varné náčiní poškodit.

Varné náčiní se nedoporučuje mýt v myčce nádobí.



UPOZORNĚNÍ

Z bezpečnostních důvodů **nečistěte** varné náčiní parními nebo vysokotlakými čisticími přístroji.

DA

PRODUKTBEKRIVELSE

Denne unikke wok er blevet designet og optimeret til brug med induktionskogeplader. Den giver dig alle fordelene fra en traditionel rundbundet wok, men giver også hastigheden og kontrollen fra induction. Før du bruger dette udstyr anbefaler vi at du læser hele instruktionsbrochuren.

Gem denne brochure et sikkert sted af hensyn til senere opslag.



ADVARSEL

Du må IKKE bruge gasbrændere eller traditionelle elektriske kogeplader (spiral, masse eller keramiske).

Du kan også bruge wok-panden på et velegnet gasblus.

FØR IBRUGTAGNING

Gør wok'en og holderen ren med varmt vand og opvaskemiddel, før du tager den i brug første gang.

DAGLIG BRUG

Korrekt brug

- Brug kun induktionskogeplader
- Den skal helst bruges på maxisense zonen og zonediametre på 180 og 280mm.
- Anbring støtten centralt rundt om induktionszonen med gummifødderne på det keramiske glas på apparatet.
- Anbring wok'en på støtten.

Sikkerhed under brug

- Brug ikke wok'en hvis den glaskeramiske plade er beskadiget.
- Dump ikke wok'en ned på støtten. Det kan beskadige kogepladen.
- For at undgå skader skal du sørge for at wok'en ikke koger tør.
- Du må ikke stille wok'en eller støtten på instrumentområdet.
- For at undgå spilduheld skal du dreje håndtagene væk fra forsiden af bænken.



ADVARSEL

Brandfare! Alt for varmt fedt og olie kan antænde meget hurtigt.

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

Rengør altid apparatet efter brug.

Du skal bruge varmt sæbevand og en blød børste eller svamp til rengøring.

Skarpe og skurende rengøringsmidler skader apparatet
Vi anbefaler ikke at bruge opvaskemaskine.

**ADVARSEL**

Af hensyn til din egen sikkerhed må du **ikke** rengøre kogegrejet med damp- eller højtryksrensere.

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

Deze unieke wok is ontworpen en geoptimaliseerd voor gebruik met inductiekookplaten. Het biedt alle voordelen van een traditionele wok met ronde bodem, maar met de snelheid en regeling van inductie. Voordat u dit pakket in gebruik neemt, raden wij u aan de volledige instructies door te nemen.

Bewaar deze folder op een veilige plek, zodat u hem later kunt nalezen.



WAARSCHUWING!

Gebruik de wok NIET op gasfornuizen of gewone elektrische kookplaten (met spiraal-, vaste of keramische elementen).

U kunt deze wokpan ook op een gasfornuis voor wokpannen gebruiken.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Reinig de wok en de standaard vóór het eerste gebruik met warm water en afwasmiddel.

DAGELIJKS GEBRUIK

Gebruik conform de voorschriften

- Alleen gebruiken op inductiekookplaten
- De wok wordt aanbevolen voor de maxisense-zone en zonediameters van 180 mm en 280mm.
- Plaats de steun in het midden van de inductiezone, met de rubberen voet op het keramische glas van het apparaat.
- Plaats de wok op de steun.

Veiligheid tijdens gebruik

- Gebruik de wok niet als het glaskeramik is beschadigd.
- Laat de wokpan niet op de standaard vallen. Hierdoor kan de kookplaat beschadigd raken.
- Zorg dat de wok niet droogkookt, om schade aan de wok te voorkomen.
- Plaats de wok of de standaard niet op het interfacegebied.
- Om per ongeluk morsen te voorkomen, draait u de hendels weg van de voorkant van het werkblad.



WAARSCHUWING!

Brandgevaar! Te hete vetten en oliën kunnen erg snel in brand vliegen.

ONDERHOUD EN REINIGING

Reinig het kookgerei telkens na gebruik.

Gebruik een heet sopje en een zachte borstel of spons om de wok mee schoon te maken.

Scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen beschadigen het apparaat.

Het gebruiken van een afwasmachine wordt afgeraden.



WAARSCHUWING!

Het reinigen van de pan met een stoomstraal- of hogedrukreiniger is om veiligheidsredenen verboden.

PRODUCT DESCRIPTION

This unique wok set has been designed and optimised for use with induction cooktops. It will give you all the advantages of traditional round bottom Wok cooking, but with the speed and control of induction. Before you use this kit, we recommend you read through the whole instruction leaflet.

For future reference, please store this leaflet in a safe place.



WARNING!

Do NOT use on gas cooktops or conventional electric cooktops (coil, solid or ceramic element).

You can use the wok pan also on a suitable wok gas cooktop.

BEFORE FIRST USE

Clean the wok and the stand with warm water and dish detergent before first use.

DAILY USE

Correct operation

- Use only induction cooktops
- Its recommended for maxisense zone and zone diameters of 180mm and 280mm.
- Place support centrally on the induction zone, with the rubber feet sitting on the ceramic glass of the appliance.
- Place wok on support.

Safety during operation

- Do not use the Wok when the glass ceramic is damaged.
- Do not drop the Wok pan on the stand. It can damage the cooktop.
- To avoid damage, ensure that the wok does not boil dry.
- Do not place the wok or the stand on the interface area.
- To avoid spillage accidents, turn the handles away from the front of the bench.



WARNING!

Risk of fire ! Too hot fats and oils can occur with ignition very quickly.

CARE AND CLEANING

Clean the cookware after each use.

To clean use hot soapy water and a soft brush or sponge.

Sharp objects and abrasive cleaning agents will damage the cookware.

We not recommend to use a dishwasher.

**WARNING!**

For your safety, do not clean the cookware with steam blasters or high-pressure cleaners.



SEADME KIRJELDUS

See unikaalne wok-komplekt on mõeldud kasutamiseks induktsiooni-pliidiplaatidel. Lisaks traditsioonilisele ümara põhjaga wok-panni eelistele saate nautida ka induktsioonimeetodi kiirust ja täpsust. Enne komplekti kasutamist soovitame kogu juhend hoolikalt läbi lugeda. Hoidke juhend edaspidiseks kasutamiseks alles.



HOIATUS

ÄRGE kasutage seda komplekti gaasipliididel ega tavalistel elektripliididel (spiraal-, kinnise või keraamilise kütteelemendiga).

Wok-panni saate te kasutada ka sobival wok-gaasipliidil.

ENNE ESIMEST KASUTAMIST

Enne esmakordset kasutamist peske wok-nõud ja alust sooja vee ja nõudepesuvahendiga.

IGAPÄEVANE KASUTAMINE

Õige kasutamine

- Kasutage ainult induktsioon-pliidiplaatide
- Seda on soovitatav kasutada maxisense-väljal või 180 mm ja 280mm keeduväljadel.
- Asetage alus täpselt induktsioonivälja keskele, nii et kummist tugijalad jäävad seadme klaaskeraamilisele pinnale.
- Paigutage wok-nõu alusele.

Ohutus kasutamisel

- Ärge kasutage wok-nõud, kui pliidi keraamiline pind on katki.
- Ärge pillake wok-nõud alusele. See võib kahjustada pliidi pinda.
- Kahjustuste vältimiseks jälgige, et wok-nõu tühjaks ei keeks.
- Ärge paigaldage wok-nõud ega alust liidesele.
- Nõu ümbermineku ärahoidmiseks keerake käepide pliidi esiservast kõrvale.



HOIATUS

Tulekahjuoht! Ülekuumenenud rasvad ja õlid süttivad väga kiirelt.

PUHASTUS JA HOOLDUS

Puhastage nõud pärast igakordset kasutamist.

Puhastamiseks kasutage sooja seebivett ja pehmet harja või käsna.

Teravad vahendid ja abrasiivsed puhastusvahendid kahjustavad nõud.

Nõud pole soovitatav pesta nõudepesumasinas.

**HOIATUS**

Turvakaalutlustel ei tohi seadet puhastada aurupuhastite või kõrgsurvepuhastitega.

LAITTEEN KUVAUS

Tämä ainutkertainen wokkisetti on tarkoitettu ja optimoitu käytettäväksi induktiokeittotasoissa. Se tarjoaa kaikki perinteisen pyöreäpohjaisen wokin edut sekä induktiokeittotason nopeuden ja hallittavuuden. Ennen tämän setin käyttämistä on käyttöohjeet suositeltavaa lukea huolellisesti.

Säilytä tämä ohjekirja varmassa paikassa tulevia käyttökertoja varten.



VAROITUS!

ÄLÄ käytä settiä kaasutoimisilla keittotasoilla tai perinteisillä sähkötoimisilla keittotasoilla (kiertävä, pysyvä tai keraaminen elementti).

Voit käyttää wokkipannua myös sopivalla kaasutoimisella wokkikeittotasolla.

KÄYTTÖÖNOTTO

Puhdista wokki ja kannatin lämpimällä vedellä ja astianpesuaineella ennen ensimmäistä käyttökertaa.

PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

Asianmukainen käyttö

- Käytä ainoastaan induktiokeittotasoilla
- Sen käyttö on suositeltavaa maxisense-alueella ja alueilla, joiden halkaisija on 180 mm ja 280 mm.
- Aseta tukikappale induktiokeittoalueen keskelle niin, että kumiset jalat on asetettu laitteen lasikeraamiselle pinnalle.
- Aseta wokki tukikappaleeseen.

Käyttöturvallisuus

- Älä käytä wokkia, jos lasikeraaminen pinta on vaurioitunut.
- Älä pudota wokkipannua kannattimeen. Muutoin keittotaso voi vaurioitua.
- Vahinkojen välttämiseksi tulee varmistaa, ettei wokki kiehu kuivaksi.
- Älä aseta wokkia tai kannatinta käyttöliittymän alueelle.
- Jotta välttäisit vuotojen aiheuttamat vahingot, käännä kahvat työtason etuosasta pois päin.



VAROITUS!

Tulipalon vaara! Ylikuumentunut rasva ja öljy syttyy herkästi palamaan.

HOITO JA PUHDISTUS

Puhdista keittoastia jokaisen käytön jälkeen.

Puhdista se kuumalla saippuavedellä ja pehmeällä harjalla tai sienellä.

Terävät esineet ja hankaavat pesuaineet vahingoittavat keittoastiaa.

Emme suosittele astianpesukoneen käyttöä.



VAROITUS!

Turvallisuussyistä keittoastiaa ei saa puhdistaa höyrypesulaitteella tai painepesurilla.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Ce wok unique a été conçu et optimisé pour être utilisé sur des tables de cuisson à induction. Il vous offrira tous les avantages de la cuisson dans un wok à fond rond traditionnel, mais avec la vitesse et le contrôle de l'induction. Avant d'utiliser ce kit, nous vous conseillons de lire l'intégralité du mode d'emploi.

Veillez conserver ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.



AVERTISSEMENT

NE PAS l'utiliser sur des brûleurs gaz ou des tables de cuisson électriques conventionnelles (bobine, élément solide ou vitrocéramique).

Vous pouvez aussi utiliser le wok sur une table de cuisson à gaz adaptée.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Nettoyez le wok et le socle avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle avant la première utilisation.

UTILISATION QUOTIDIENNE

Utilisation correcte

- Utilisez-le uniquement sur des tables de cuisson à induction
- Il est recommandé pour la zone MaxiSense et les zones de 180 et 280 mm de diamètre.
- Placez le support de façon centrale sur la zone à induction, les pieds en caoutchouc reposant sur la surface vitrocéramique de l'appareil.
- Placez le wok sur le support.

Sécurité d'utilisation

- N'utilisez pas le wok lorsque la surface vitrocéramique est endommagée.
- Ne lâchez pas le wok sur le socle. Vous risqueriez d'endommager la table de cuisson.
- Pour éviter tout dommage, veillez à ce que le contenu du wok ne s'évapore pas en totalité.
- Ne placez pas le wok ou le socle sur la zone d'interface.
- Pour éviter les débordements, éloignez les poignées du devant du plan de travail.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie ! Les graisses surchauffées s'enflamment facilement.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nettoyez le récipient après chaque utilisation.

Pour le nettoyer, utilisez de l'eau chaude savonneuse et une brosse douce ou une éponge. Les objets pointus et les produits de nettoyage abrasifs risquent d'endommager le récipient. Il est déconseillé d'utiliser un lave-vaisselle.

**AVERTISSEMENT**

Par mesure de sécurité, ne **jamais** nettoyer le plat de cuisson avec un appareil à jet de vapeur ou à haute pression.

GERÄTEBESCHREIBUNG

Dieses einzigartige Wok-Set wurde zur Verwendung mit Induktionskochfeldern entworfen und optimiert. Es bietet Ihnen alle Vorteile des Kochens in einem Wok mit rundem Boden, aber mit der Geschwindigkeit und präzisen Regelung der Induktion. Wir empfehlen Ihnen, die gesamte Induktionsbroschüre durchzulesen, bevor Sie dieses Wok-Set verwenden. Bewahren Sie zum zukünftigen Nachschlagen die Broschüre an einem sicheren Platz auf.



WARNUNG!

Verwenden Sie KEINE Gaskochfelder oder herkömmliche elektrische Kochfelder (Spulen-, Platten- oder Keramikheizelemente).

Die Wok Pfanne kann auch auf passenden Wok-Gaskochfeldern verwendet werden.

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

Reinigen Sie den Wok und die Auflage vor dem ersten Gebrauch mit warmem Wasser und Spülmittel.

TÄGLICHER GEBRAUCH

Fachgerechte Bedienung

- Verwenden Sie nur Induktionskochfelder.
- Das Wok-Set wird für Maxisense-Kochzonen und Zonendurchmesser von 180 mm und 280 mm empfohlen.
- Platzieren Sie die Auflage mit den Gummifüßen zentral auf der Induktionszone.
- Stellen Sie den Wok auf die Auflage.

Sicherheit während des Betriebs

- Verwenden Sie den Wok nicht bei beschädigter Glaskeramik.
- Lassen Sie den Wok nicht auf die Auflage fallen. Dadurch kann das Kochfeld beschädigt werden.
- Um Schäden zu vermeiden, achten Sie darauf, dass der Wok nicht leerkoht.
- Stellen Sie den Wok oder die Auflage nicht auf den Bedienungsbereich.
- Um Verschüttungen zu vermeiden, drehen Sie die Handgriffe von der Front des Kochfeldes weg auf die Seite.



WARNUNG!

Brandgefahr! Überhitzte Fette und Öle entzünden sich sehr schnell.

REINIGUNG UND PFLEGE

Reinigen Sie das Kochgeschirr nach jedem Gebrauch.

Verwenden Sie zur Reinigung eine heiße Spülmittellösung und eine weiche Bürste oder einen Schwamm.

Scharfe Gegenstände und scheuernde Reinigungsmittel beschädigen das Kochgeschirr.

Reinigen Sie das Kochgeschirr nicht im Geschirrspüler.



WARNUNG!

Aus Sicherheitsgründen darf das Kochgeschirr nicht mit einem Dampfstrahl- oder Hochdruckreiniger gereinigt werden.

EL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αυτό το μοναδικό σετ γουόκ έχει σχεδιαστεί και βελτιστοποιηθεί για να χρησιμοποιείται με επαγωγικές επιφάνειες μαγειρέματος. Θα σας προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα του παραδοσιακού μαγειρέματος σε γουόκ με στρογγυλό πυθμένα, αλλά με την ταχύτητα και τον έλεγχο της επαγωγικής τεχνολογίας. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το σετ, σας συνιστούμε να διαβάσετε ολόκληρο το φυλλάδιο οδηγιών.

Φυλάξτε το παρόν φυλλάδιο σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε επιφάνειες μαγειρέματος αερίου ή συμβατικές ηλεκτρικές επιφάνειες μαγειρέματος (σπειρώματος, αυτόνομες ή κεραμικού στοιχείου).

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το τηγάνι γουόκ σε κατάλληλη επιφάνεια μαγειρέματος αερίου για γουόκ.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Καθαρίστε το γουόκ και το στήριγμα με ζεστό νερό και απορρυπαντικό πιάτων πριν από την πρώτη χρήση.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

Σωστή λειτουργία

- Χρησιμοποιείτε μόνο επαγωγικές επιφάνειες μαγειρέματος
- Συνιστάται για τη ζώνη maxisense και για διαμέτρους ζωνών 180mm και 280mm.
- Τοποθετήστε το στήριγμα κεντρικά επάνω στην επαγωγική ζώνη, με τα ελαστικά πόδια να πατάνε στην υαλοκεραμική επιφάνεια της συσκευής.
- Τοποθετήστε το γουόκ επάνω στο στήριγμα.

Ασφάλεια κατά τη λειτουργία

- Μη χρησιμοποιήσετε το γουόκ όταν η υαλοκεραμική επιφάνεια έχει υποστεί ζημιά.
- Μη αφήνετε να πέσει το τηγάνι γουόκ επάνω στο στήριγμα. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στην επιφάνεια μαγειρέματος.
- Για να αποφευχθεί ζημιά, βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν εξατμιστεί πλήρως τα υγρά που χρησιμοποιούνται εντός του γουόκ.
- Μην τοποθετείτε το γουόκ ή το στήριγμα επάνω στην κοινή επιφάνεια.
- Για να αποφύγετε τα ατυχήματα από υγρά που έχουν χυθεί, στρέψτε τις λαβές μακριά από το μπροστινό μέρος του πάγκου.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς! Το καυτό λάδι και το λίπος μπορούν να αναφλεγούν πολύ γρήγορα.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

Καθαρίζετε το σκεύος μετά από κάθε χρήση.

Για τον καθαρισμό χρησιμοποιήστε σαπουνόνερο και μαλακή βούρτσα ή σφουγγάρι.

Τα αιχμηρά αντικείμενα και τα καθαριστικά που χαράσσουν προκαλούν φθορές στο σκεύος.

Δεν συνιστούμε τη χρήση πλυντηρίου πιάτων.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για τη δική σας ασφάλεια, **μην** καθαρίζετε το σκεύος χρησιμοποιώντας συσκευές καθαρισμού με ατμό ή υψηλή πίεση.



TERMÉKLEÍRÁS

Ezt a különleges wok-készletet úgy terveztük, hogy kifejezetten az indukciós főzőfelületeken lehessen használni. Rendelkezik a gömbölyű aljú wok-edények minden előnyével, ám az indukciós tűzhelyek gyorsaságát és szabályozhatóságát is az Ön kezébe adja. Mielőtt új edényét használatba venné, kérjük, olvassa el ezt a tájékoztatót.

Őrizze meg, mert később is szüksége lehet rá.



VIGYÁZAT

NE használja gáztűzhelyen vagy hagyományos elektromos tűzhelyen (fűtőtekerccses, tömör vagy kerámia típusú).

A wokot egy megfelelő gáz főzőfelületen is használhatja.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Használatba vétel előtt meleg mosogatószeres oldattal törölje át a wok-edényt és az állványt.

NAPI HASZNÁLAT

A szakszerű használat módja

- Kizárólag indukciós főzőlapon használja
- 180 mm-es és 280mm-es főzőzóna, illetve automatikus méretérzékelős főzőzóna használata javasolt.
- Helyezze az állványt az indukciós zónára úgy, hogy középpontjuk azonos legyen, és a gumitalpak a készülék kerámiafelületére támaszkodjanak.
- Helyezze a wok-edényt az állványra.

Biztonságos használat

- Ne használja a wokot, ha a kerámia tűzhelylap sérült.
- Vigyázzon, hogy ne ejtse rá a wokot az állványra. A főzőfelület megsérülhet.
- A károsodás megelőzése érdekében ügyeljen arra, hogy ne forrjon el a folyadék az edényből.
- Ne helyezze a wokot vagy az állványt a főzőfelületek közötti részre.
- A véletlen kiömlés megelőzése érdekében fordítsa el a fogantyút oldalra.



VIGYÁZAT

Tűzveszély! A forró olaj és zsír rendkívül gyorsan lángra lobbanhat.

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

Minden használat után tisztítsa meg az edényt.

A tisztításhoz használjon mosogatószeres forró vizet és puha kefét vagy szivacsot.

Az éles eszközök és a dörzshatású tisztítóanyagok károsítják az edényt.

Nem javasoljuk a mosogatógépben történő tisztítást.



VIGYÁZAT

Biztonsági okokból **ne** tisztítsa gőzborotvával vagy nagynyomású tisztítóberendezéssel a sütőlapot.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Questa esclusiva serie wok è stata progettata ed ottimizzata per essere usata con i piani di cottura ad induzione. Possiede tutti i vantaggi di una cottura tradizionale su wok con in più la velocità ed il controllo dell'induzione. Prima di usare questo kit, consigliamo di leggere in modo approfondito l'intero foglietto di istruzioni.

Per riferimenti futuri, conservare il foglietto in un posto sicuro.



AVVERTENZA!

Non usare su piani di cottura a gas o su piani di cottura elettrici tradizionali (bobina, elemento in ceramica o solido).

Si può usare la pentola wok anche su di un piano di cottura a gas adatto.

PREPARAZIONE AL PRIMO UTILIZZO

Pulire la pentola wok ed il suo supporto con acqua tiepida e detersivo per piatti prima dell'uso.

UTILIZZO QUOTIDIANO

Uso corretto

- Usare solo piani di cottura ad induzione
- Si consiglia un diametro area o area maxisense di 180 mm e 280 mm.
- Mettere un supporto al centro della zona ad induzione con i piedini di gomma appoggiati sulla vetroceramica dell'apparecchiatura.
- Mettere il wok sul supporto.

Sicurezza durante l'uso

- Non usare il Wok quando la vetroceramica è danneggiata.
- Non far cadere la pentola wok dal supporto. Potrebbe danneggiare il piano di cottura.
- Per evitare danni, accertarsi che il wok non rimanga sulla fonte di riscaldamento vuoto.
- Non mettere il wok od il supporto sull'area di interfaccia.
- Per evitare versamenti, tirar via le impugnature dalla parte anteriore del piano di lavoro.



AVVERTENZA!

Rischio di incendio! I grassi e gli oli surriscaldati si infiammano molto rapidamente.

PULIZIA E CURA

Pulire la pentola dopo ogni impiego.

Per pulirle, utilizzare acqua calda saponata e una spazzola morbida o una spugna.

I prodotti di pulizia abrasivi e gli oggetti appuntiti danneggiano le pentole.
Non si consiglia di utilizzare la lavastoviglie.



AVVERTENZA!

Per motivi di sicurezza, **non** pulire le pentole con idropulitrici a vapore o ad alta pressione.



БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ

Осы бірегей қазандар жинағы индукциялық пісіру алаңдарында пайдалану үшін ең жақсы сапамен жасалған. Ол сізге әдеттегі түбі дөңгелек қазанда, бірақ индукциялық жылдамдықпен басқару арқылы пісірудің барлық артықшылығын береді. Осы жинақты пайдаланар алдында осы нұсқаулық парақшаны түгел оқып шығуды ұсынамыз. Болашақта қарау үшін осы нұсқаулық парақшаны сенімді жерде сақтаңыз.



Назарыңызда болсын!

Газ пештерінде немесе дәстүрлі электр пештерінде (көмір, қатты отын немесе керамикалық элемент) пайдалануға БОЛМАЙДЫ.

Қазанды сонымен қатар газбен жұмыс істейтін қазандық құрылғы үшін де қолдануға болады.

БІРІНШІ ҚОЛДАНҒАНҒА ДЕЙІН

Бірінші рет қолданар алдында қазан мен тағанды ыдыс жуғыш зат қосылған жылы сумен жуыңыз.

ӨРКҮНДІК ҚОЛДАНУ

Дұрыс пайдалану

- Тек индукциялық пісіру алаңдарын пайдаланыңыз
- Максисенс алаңы мен алаңның диаметрлері 180 мм және 280 мм болуы ұсынылады.
- Тұғырды индукциялық алаңның ортасына қойыңыз, резеңке аяғы құрылғының керамика шынысында тұруға тиіс.
- Қазанды тұғырға қойыңыз.

Пайдалану кезіндегі қауіпсіздік

- Шыны керамика бүлінген болса, қазанды пайдаланбаңыз.
- Қазанды тағанның үстіне құлатып алмаңыз. Ол пісіру алаңын бүлдіруі мүмкін.
- Қазан бүлінбес үшін оның бос күйде отқа қоймаңыз.
- Қазанды немесе тағанды жанасу аймағына қоймаңыз.
- Төгіліп кетуден сақ болу үшін тұтқаларын үстелдің алдыңғы жағынан бұрып қойыңыз.



Назарыңызда болсын!

Өрт қатері бар! Қатты қызған тоңмай мен өсімдік майлары тез тұтануы мүмкін.

КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ

Ыдысты әр пайдаланғаннан кейін тазалап отырыңыз.

Тазалау үшін ыстық сабынды су мен жұмсақ шөткені не жөкені қолданыңыз.

Өткір заттар мен түрпілі тазартқыштар ыдысты бүлдіреді.

Ыдыс жуғыш машинада жумаған жөн.



Назарыңызда болсын!

Өз қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін ыдысты тазалау үшін бу құрылғысын немесе жоғары қысыммен тазалайтын құрылғыларды **қолданбаңыз**.



IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

Šis unikālais vokpannas komplekts ir paredzēts un optimizēts izmantošanai ar indukcijas gatavošanas virsmām. Tas sniegs jums visas tradicionālās apaļās vokpannas priekšrocības, taču darīs to, izmantojot indukcijas ātrumu un vadību. Pirms šī komplekta izmantošanas ieteicams izlasīt visu instrukciju brošūru.

Noglabājiet šo brošūru drošā vietā nākotnes vajadzībām.



BRĪDINĀJUMS

NELIETOJIET to uz gāzes plītīm vai parastajām elektriskajām plītīm (ar spirāles, cieto vai keramisko elementu).

Vok pannu var izmantot arī uz piemērotas vok gāzes plīts virsmas.

PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS

Pirms pirmās lietošanas reizes nomazgājiet vokpannu un statīvu ar siltu ūdeni un trauku mazgājamo līdzekli.

IZMANTOŠANA IKDIENĀ

Pareiza darbība

- Izmantojiet tikai indukcijas gatavošanas virsmas
- Ieteicams lietot uz Maxisense gatavošanas zonām vai zonām, kuru diametrs ir 180 mm un 280 mm.
- Novietojiet balstu indukcijas zonas centrā tā, lai gumijas kājiņas atrastos uz ierīces stikla keramikas.
- Novietojiet vokpannu uz balsta.

Drošība lietošanas laikā

- Nelietojiet vok pannu, ja stikla keramika ir bojāta.
- Nenometiet vok pannu uz statīva. Tā var sabojāt gatavošanas virsmu.
- Lai neradītu bojājumus, gādājiet, lai vok panna neizvārītos sausa.
- Nenovietojiet vok pannu vai statīvu uz saskarnes zonas.
- Lai izvairītos no negadījumiem, kas saistīti ar šķidrums izšļakstīšanos, pagrieziet rokturus prom no izvirkējuma priekšējās malas.



BRĪDINĀJUMS

Aizdeģšanās risks! Pārkarsēti tauki un eļļa var ātri uzliesmot.

KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

Tīriet ēdiena gatavošanas traukus pēc katras lietošanas reizes.

Tīriet, izmantojot karstu ziepjūdeni un mīkstu suku vai sūkli.

Asi priekšmeti un skrāpējoši tīrīšanas līdzekļi bojās ēdiena gatavošanas traukus.

Neiesakām izmantot trauku mazgājamo mašīnu.



BRĪDINĀJUMS

Drošības apsvērumu dēļ, **netīriet** ierīci ar tvaika strūklu vai augstspiediena tīrīšanas aprīkojumu.



GAMINIO APRAŠYMAS

Šis unikalus katilėlis su išgaubtu dugnu skirtas ir optimaliai pritaikytas naudoti ant indukcinų kaitlenčių. Jis suteiks jums visus tradicinio kepimo katilėlyje su apvaliu, išgaubtu dugnu privalumus, tik naudojant indukcijos užtikrinamą greitį ir valdymą. Prieš pradėdami naudoti šį komplektą, mes rekomenduojame perskaityti visą informacinį lapelį.

Laikykite šį informacinį lapelį saugioje vietoje, kad juo galima būtų pasinaudoti ateityje.



ISPĖJIMAS

NENAUDOKITE ant dujinių viryklių arba įprastų elektrinių kaitlenčių (su ritės, vientisais arba keraminiais kaitinimo elementais).

Katilėlį išgaubtu dugnu galima naudoti ir su atinkama dujine kaitviete.

PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMAKART

Prieš pirmą kartą naudodami katilėlį su išgaubtu dugnu, išplaukite jį šiltu vandeniu ir indų plovikliu.

KASDIENIS NAUDOJIMAS

Tinkamas naudojimas

- Naudokite tik ant indukcinų kaitlenčių
- Jį rekomenduojama naudoti ant maksimalaus jutimo kaitvietės ir 180–280 mm skersmens kaitviečių.
- Dėkite atramą indukcinės kaitvietės centre, guminę kojelę atrėmę į prietaiso keraminį stiklą.
- Dėkite katilėlį su išgaubtu dugnu ant atramos.

Sauga naudojimo metu

- Nenaudokite katilėlio su išgaubtu dugnu, jeigu stiklo keramika yra pažeista.
- Nemeskite katilėlio su išgaubtu dugnu ant stovo. Jis gali pažeisti kaitlentę.
- Norėdami išvengti sugadinimo, nešildykite katilėlio su išgaubtu dugnu, kai jis yra tuščias.
- Nedėkite katilėlio su išgaubtu dugnu ir nestatykite jo ant sąsajų srities.
- Norėdami išvengti netyčinių išsiliejimų, pasukite rankenas atokiai nuo stalviršio priekio.



ISPĖJIMAS

Gaisro pavojus! Pernelyg įkaitę riebalai ir aliejus labai lengvai užsiliepsnoja.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Valykite prikaistuvį po kiekvieno panaudojimo.

Valymui naudokite muiluotą vandenį ir minkštą šepetėlį arba kempinę.
Aštrios ir šlifuojančios valymo priemonės sugadins prikaistuvį.
Nerekomenduojame plauti indaplovėje.

**ĮSPĖJIMAS**

Saugos sumetimais **nevalykite** prikaistuvio garais arba aukšto slėgio valymo įrenginiais.



PRODUKTBEKRIVELSE

Dette unike woksettet er konstruert spesielt med tanke på bruk på induksjonskoketopper. Det gir deg alle fordeler ved tradisjonell tilberedning i wok med rund bunn, bare med den hastigheten og reguleringsmulighetene som induksjonsvarme gir. Før du bruker dette settet, anbefaler vi at du leser gjennom hele bruksanvisningen.

Sørg for å oppbevare denne bruksanvisningen på et trygt sted til fremtidig bruk.



ADVARSEL

Må IKKE brukes på gasskoketopper eller vanlige elektriske koketopper (spole, fast eller keramisk element).

Wokpannen kan også brukes på en passende gasskoketopp.

FØR FØRSTE GANGS BRUK

Rengjør woken og stativet med varmt vann og oppvaskmiddel før første gangs bruk.

DAGLIG BRUK

Riktig bruk

- Bruk bare induksjonskoketopper
- Anbefales til bruk på Maxisense-soner og soner med diameter 180 mm og 280mm.
- Plasser stativet midt på induksjonssonen med gummiføttene på koketoppens keramiske glass.
- Plasser woken på stativet.

Sikkerhet under bruk

- Ikke bruk woken hvis det keramiske glasset er skadet.
- Ikke slipp woken ned på stativet. Det kan skade koketoppen.
- For å unngå skade, må du passe på at woken ikke koker tørr.
- Ikke plasser woken eller stativet i området mellom koketoppen og benken.
- Drei håndtakene vekk fra benkefronten for å unngå ulykker på grunn av søl.



ADVARSEL

Brannfare! Overopphetet fett og olje kan ta fyr veldig raskt.

STELL OG RENGJØRING

Rengjør kokekaret etter hver gang det har vært i bruk.

Rengjør med varmt såpevann og en myk børste eller en svamp.

Skarpe gjenstander og skurende rengjøringsmidler skader kokekaret.

Vi anbefaler ikke å bruke oppvaskmaskin.

**ADVARSEL**

For din egen sikkerhets skyld må du ikke rengjøre planchagrillen med damp- eller høytrykkspyler.

PL

OPIS URZĄDZENIA

Ten unikalny zestaw wok został zaprojektowany i przystosowany do indukcyjnych płyt grzejnych. Zapewnia on połączenie wszystkich zalet gotowania w tradycyjnym naczyniu wok z zaokrąglonym dnem z szybkością i kontrolą, jaką zapewnia technologia indukcyjna. Przed użyciem zestawu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby można było z niej skorzystać w przyszłości.



OSTRZEŻENIE!

Zestawu **NIE** można używać do gotowania na gazowych lub konwencjonalnych elektrycznych płytach grzejnych (ze spiralnymi, pełnymi lub ceramicznymi elementami grzejnymi).

Patelnię typu wok można również umieścić na odpowiedniej płycie grzejnej.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Przed pierwszym użyciem należy umyć naczynie wok i podstawę w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu do mycia naczyń.

CODZIENNA EKSPLOATACJA

Prawidłowa obsługa

- Używać wyłącznie do indukcyjnych płyt grzejnych.
- Zaleca się używanie pól grzejnych typu maxisense oraz pól grzejnych o średnicy 180 mm i 280 mm.
- Umieścić podstawę na środku pola indukcyjnego, tak aby gumowe nóżki opierały się na ceramicznej powierzchni urządzenia.
- Umieścić wok na podstawie.

Bezpieczeństwo podczas użytkowania

- Nie wolno korzystać z woka, jeżeli powierzchnia ceramiczna jest uszkodzona.
- Nie upuszczać woka na podstawę. Może to spowodować uszkodzenie płyty grzejnej.
- Aby uniknąć uszkodzenia naczynia, nie wolno dopuścić do wygotowania się potrawy.
- Nie umieszczać woka ani podstawy na interfejsie urządzenia.
- Aby uniknąć wylania zawartości naczynia, należy odsunąć jego uchwyty od przedniej części blatu.



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko pożaru! Nadmiernie rozgrzany olej lub tłuszcz może bardzo łatwo ulec zapaleniu.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Naczynie należy umyć po każdym użyciu.

Do mycia używać wody z dodatkiem mydła i miękkiej szczotki lub gąbki.

Ostre przedmioty i środki do szorowania mogą spowodować uszkodzenie naczynia.

Nie zaleca się mycia naczyń w zmywarce.



OSTRZEŻENIE!

Ze względów bezpieczeństwa **zabrania się** czyszczenia naczyń parą i myjkami wysokociśnieniowymi.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Este conjunto de wok único foi concebido e otimizado para utilização com placas de indução. Irá proporcionar-lhe todas as vantagens de cozinhar com um wok de base arredondada tradicional, mas com a rapidez e controlo da indução. Antes de utilizar este kit, recomenda-se que leia o folheto de instruções na íntegra.

Guarde este folheto num local seguro para referência futura.



ADVERTÊNCIA

NÃO utilize em placas a gás ou placas eléctricas convencionais (elemento cerâmico, sólido ou de bobina).

Também pode utilizar o wok numa placa a gás adequada.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Limpe o wok e o suporte com água morna e detergente da loiça antes da primeira utilização.

UTILIZAÇÃO DIÁRIA

Funcionamento correcto

- Utilize apenas em placas de indução.
- É recomendado para zonas maxisense e diâmetros de zona de 180 mm e 280 mm.
- Coloque o suporte centralmente na zona de indução, com os pés de borracha apoiados na vitrocerâmica do aparelho.
- Coloque o wok no suporte.

Segurança durante o funcionamento

- Não utilize o wok se a vitrocerâmica estiver danificada.
- Não deixe cair o wok no suporte. Poderá danificar a placa.
- Para evitar danos, certifique-se de que o wok não ferve até ficar sem água.
- Não coloque o wok nem o suporte na área da interface.
- Para evitar salpicos acidentais, afaste as pegas da frente da bancada.



ADVERTÊNCIA

Perigo de incêndio! Gorduras e óleos demasiado quentes podem inflamar muito rapidamente.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Limpe a placa após cada utilização.

Para limpar utilize água quente com sabão e uma escova ou esponja suave.
Objectos afiados e detergentes abrasivos irão danificar a placa.
A lavagem na máquina não é recomendada.

**ADVERTÊNCIA**

Por motivos de segurança, não limpe a placa com dispositivos de limpeza a vapor ou a alta pressão.



DESCRIEREA PRODUSULUI

Această tigaie wok unică a fost concepută și optimizată pentru utilizarea la plitele cu inducție. Aceasta vă oferă toate avantajele bazei rotunde a tigăii Wok, dar și viteza și controlul oferit de inducție. Înainte de a folosi acest kit, vă recomandăm să citiți cu atenție toate instrucțiunile din broșură.

Pentru a putea fi consultată mai târziu, păstrați această broșură într-un loc sigur.



AVERTIZARE

NU o folosiți la plitele pe gaz sau la plitele electrice convenționale (cu element ceramic, solid sau bobină).

Puteți folosi tigaia wok și la o plită pe gaz care este adaptată pentru tigaia wok.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Înainte de prima utilizare, curățați tigaia wok și suportul, cu apă caldă și detergent de vase.

UTILIZAREA ZILNICĂ

Utilizarea corectă

- Se folosește doar la plitele cu inducție
- Este recomandată pentru zona maxisense și diametre ale zonei de 180 mm și 280mm.
- Puneți suportul central pe zona de inducție, cu piciorușele de cauciuc pe suprafața vitroceramică aparatului.
- Puneți tigaia wok pe suport.

Siguranța pe durata funcționării

- Nu folosiți tigaia Wok dacă suprafața vitroceramică este deteriorată.
- Nu scăpați tigaia Wok pe suport. Poate deteriora plita.
- Pentru a evita deteriorarea ei, asigurați-vă că tigaia wok nu fierbe alimentele până rămâne fără apă.
- Nu puneți tigaia wok sau suportul pe zona de interfață.
- Pentru a evita scurgerile accidentale, țineți mânerul departe de partea din față a frontului de lucru.



AVERTIZARE

Pericol de incendiu! Grăsimile și uleiurile supraîncălzite se pot aprinde foarte ușor.

ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA

Curățați vasele după fiecare utilizare.

Pentru curățare folosiți apă fierbinte cu săpun și o perie sau burete moale.
Obiectele ascuțite și agenții de curățare abrazivi deteriorează vasul.
Nu recomandăm utilizarea unei mașini de spălat vase.

**AVERTIZARE**

Pentru siguranța dvs. **nu** curățați vasul de gătit cu suflante cu aer acționate cu abur sau cu aparate de curățat cu presiune înaltă.

RU

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Данный уникальный набор со сковородой Вок разработан и оптимизирован для использования с индукционными плитами. Ко всем преимуществам традиционного приготовления на сковороде Вок с круглым дном он добавляет скорость и простоту контроля, свойственные только индукционному нагреву. Перед использованием набора рекомендуется внимательно ознакомиться с содержимым данной инструкции. Сохраните инструкцию в надежном месте на будущее.



ВНИМАНИЕ!

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ с газовыми или обычными электроплитами (со спиральным, твердотельным или керамическим нагревательным элементом).

Сковороду Вок также можно использовать на подходящей для сковород Вок газовой плите.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Перед первым использованием вымойте сковороду Вок теплой водой с мощным средством.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Правила эксплуатации

- Используйте только с индукционными кухонными плитами
- Рекомендуются конфорки Максисенс (Maxisense) и конфорки диаметром 180 мм и 280 мм.
- Поместите подставку так, чтобы внутри ее находилась индуктивная конфорка. Резиновые ножки должны находиться на стеклокерамической поверхности прибора.
- Поместите на подставку сковороду Вок.

Безопасность во время эксплуатации

- Не используйте сковороду Вок, если стеклокерамическая поверхность повреждена.
- Не роняйте сковороду Вок на подставку. Это может повредить кухонную плиту.
- Во избежание повреждения следите за тем, чтобы содержимое сковороды Вок не выкипало.
- Не ставьте сковороду Вок или подставку на область управления варочной поверхностью.
- Чтобы избежать проливания содержимого, ориентируйте ручки в сторону от переднего края столешницы.

**ВНИМАНИЕ!**

Опасность возгорания! Перегретый жир и растительное масло легко воспламеняются.

УХОД И ОЧИСТКА

Приспособление необходимо мыть после каждого использования.

Для мытья используйте горячую мыльную воду с мягкой щеткой или губкой.

Острые предметы и абразивные чистящие средства могут повредить приспособление.

Использование посудомоечной машины не рекомендуется.

**ВНИМАНИЕ!**

По соображениям безопасности **запрещена** очистка приспособления от загрязнений с помощью пароструйных аппаратов или устройств мойки под давлением.

Дата производства данного изделия указана в серийном номере (serial number), где первая цифра номера соответствует последней цифре года производства, вторая и третья цифры номера – порядковому номеру недели. Например, серийный номер 11012345 означает, что изделие произведено на десятой неделе 2011 года.



ОПИС ПРОИЗВОДА

Овај јединствени комплет вок тигања дизајниран је и оптимизован за коришћење на индукционим плочама за кување. Он вам пружа све предности традиционалне припреме хране у вок тигању са округлим дном, али са брзином и контролама индукције. Пре коришћења овог комплета, препоручујемо вам да прочитате читаво упутство. Чувајте флајер на сигурном месту као референцу за убудуће.



УПОЗОРЕЊЕ

НЕМОЈТЕ коритити на гасним горионицима или на електричним ринглама (са намотајима, чврстим или керамичким елементом).

Вок тигањ можете користити и на одговарајућем горионику на гас за вок.

ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ

Очистите вок тигањ и постоље врућом водом и детерџентом за посуђе пре прве употребе.

СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА

Правилно управљање апаратом

- Користите само индукционе рингле
- Препоручује се за максисенс зону и пречнике зона од 180 мм и 280 мм.
- Поставите ослонац централно на индукциону зону тако да гумено постоље стоји на керамичко-стакленој површини уређаја.
- Поставите вок тигањ на постоље.

Безбедност током рада

- Немојте користити вок тигањ када је стаклено-керамичка површина оштећена.
- Немојте да нагло спуштате вок тигањ на постоље. Тако може да се оштети рингла.
- Да не би дошло до оштећења, пре него што укључите ринглу проверите да вок тигањ није празан.
- Немојте стављати вок тигањ и постоље у подручје са интерфејсом.
- Да не би дошло до случајног просипања, окрените ручке супротно од предњег дела плоче.



УПОЗОРЕЊЕ

Опасност од пожара! Масноће и уља могу да се загреју за трен ока и да прсну.

НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ

Прибор треба чистити након сваке употребе.

За чишћење користите врућу сапуницу и мекану четку или сунђер.

Оштри предмети и абразивна средства за чишћење могу да оштете прибор.

Не препоручујемо коришћење машине за прање судова.



УПОЗОРЕЊЕ

Ради ваше безбедности, **немојте** чистити прибор парним чистачима нити уређајима за чишћење под високим притиском.



POPIS VÝROBKU

Táto jedinečná súprava wokov bola navrhnutá a optimalizovaná na používanie na indukčných varných paneloch. Poskytne vám všetky výhody varenia vo woku s okrúhlym dnom a navyše rýchlosť a ovládanie indukcie. Pred použitím tejto súpravy vám odporúčame, aby ste si dôkladne prečítali celý leták s pokynmi.

V prípade potreby v budúcnosti si tento leták uložte na bezpečnom mieste.



VAROVANIE

Wok nepoužívajte na plynových varných paneloch alebo konvenčných elektrických varných paneloch (vinuté, pevné alebo keramické teleso).

Wok panvicu môžete použiť aj na plynovom varnom paneli vhodnom pre wok.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

Wok a stojan pred prvým použitím umyte teplou vodou a čistiacim prostriedkom na riad.

KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

Správne používanie

- Používajte ho len na indukčných varných paneloch.
- Odporúčajú sa zóna s maximálnou citlivosťou a priemery zón 180 mm a 280mm.
- Stojan umiestnite do stredu na indukčnú zónu tak, aby boli gumené nožičky na sklokeramickej doske spotrebiča.
- Wok položte na stojan.

Bezpečnosť počas prevádzky

- Wok nepoužívajte, keď je sklokeramický panel poškodený.
- Wok nenechávajte spadnúť na stojan. Môže poškodiť varný panel.
- Ak sa chcete vyhnúť poškodeniu, dbajte na to, aby sa wok neprehrieval naprázdno.
- Wok nepokladajte na stojan na nerovnej ploche.
- Ak nechcete, aby došlo k vyliatiu, odvráťte rukoväť od prednej časti pracovnej dosky.



VAROVANIE

Hrozí nebezpečenstvo požiaru! Ľahko môže dôjsť k vznieteniu prehriatych tukov a olejov.

OŠETROVANIE A ČISTENIE

Kuchynský riad očistíte po každom použití.

Na čistenie používajte horúcu saponátovú vodu a mäkkú kefku alebo špongiu.

Ostré a drsné čistiace prostriedky poškodzujú kuchynský riad.

Neodporúčame ho umývať v umývačke riadu.

**VAROVANIE**

Z bezpečnostných dôvodov **nečistite** kuchynský riad prúdom pary ani vysokotlakovým čistiacim zariadením.

SL

OPIS IZDELKA

Ta edinstven vok je zasnovan in optimiziran za uporabo na indukcijskih kuhalnih ploščah. Nudi vam vse prednosti tradicionalnega kuhanja v voku z zaobljenim dnom, a s hitrostjo in nadzorom indukcije. Pred uporabo priporočamo, da preberete celoten list z navodili. Za poznejšo uporabo ta list shranite na varno mesto.



OPOZORILO!

NE uporabljajte na plinskih štedilnikih ali običajnih električnih kuhalnih površinah (z grelno spiralo, na klasičnih ali steklokeramičnih grelnih ploščah).

Uporabite lahko vok posodo tudi na primerni vok plinski plošči štedilnika.

PRED PRVO UPORABO

Pred prvo uporabo operite vok in stojalo s toplo vodo in sredstvom za pomivanje posode.

VSAKODNEVNA UPORABA

Pravilno delovanje

- Uporabljajte le indukcijske kahalne plošče.
- Priporočena je za kahalna področja Maxisense in premere kuhališč 180 mm in 280mm.
- Podstavek postavite na sredino indukcijskega kuhališča, tako da bodo gumijaste noge na steklokeramiki naprave.
- Postavite vok na podstavek.

Varnost med delovanjem

- Voka ne uporabljajte, če je steklokeramična plošča poškodovana.
- Voka ne spuščajte z višine na stojalo. Lahko poškoduje kahalno površino.
- Za preprečitev poškodb pazite, da iz voka ne povre vsa tekočina.
- Voka ali stojala ne postavljajte na upravljalni vmesnik.
- Za preprečitev razlitja obrnite ročaje stran od sprednje strani pulta.



OPOZORILO!

Nevarnost požara! Pregreta maščoba in olje se lahko zelo hitro vžgeta.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Posodo očistite po vsaki uporabi.

Za čiščenje uporabljajte vročo milnico in nežno krtačo ali gobo.

Ostri predmeti in abrazivna čistilna sredstva poškodujejo posodo.

Ne priporočamo uporabe pomivalnega stroja.

**OPOZORILO!**

Pri čiščenju posode zaradi varnosti **ne** uporabljajte parnih čistilnikov ali visokotlačnih naprav.

ES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este exclusivo juego de wok se ha diseñado y optimizado para encimeras de inducción. Le proporciona todas las ventajas de la cocina tradicional en wok de base redonda, pero con la velocidad y el control de la inducción. Antes de utilizar este kit, le recomendamos que lea atentamente el folleto de instrucciones.

Guardé este folleto en lugar seguro para consultarlo en caso necesario.



ADVERTENCIA

NO lo utilice en encimeras de gas o encimeras eléctricas convencionales (resistencia de bobina, maciza o cerámica).

También puede utilizar el wok en una encimera de gas adecuada para wok.

ANTES DEL PRIMER USO

Limpie el wok y el soporte con agua templada y detergente antes del primer uso.

USO DIARIO

Funcionamiento correcto

- Utilícelo solamente en encimeras de inducción
- Se recomienda para zona Maxisense y zonas con diámetros de 180 mm y 280mm.
- Coloque el soporte centrado en la zona de inducción, con las patas de goma sobre la superficie vitrocerámica del aparato.
- Coloque el wok sobre el soporte.

Seguridad durante el funcionamiento

- No utilice el wok si la superficie vitrocerámica está dañada.
- No deje caer el wok sobre el soporte. Puede dañar la superficie de cocción.
- Para evitar que se dañe, no deje que el contenido del wok hierva hasta agotarse.
- No coloque el wok ni el soporte en el área de interfaz.
- Para evitar accidentes y derrames, coloque las asas lejos de la parte frontal de la encimera.



ADVERTENCIA

¡Peligro de incendio! Las grasas y los aceites demasiado calientes pueden prenderse rápidamente.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Limpie el utensilio después de cada uso.

Para limpiar, utilice agua jabonosa y un cepillo o una esponja suaves.
Los productos de limpieza afilados y abrasivos dañan el utensilio de cocina.
No recomendamos el uso de lavavajillas.

**ADVERTENCIA**

Por razones de seguridad, no limpie el utensilio de cocina con limpiadores de vapor ni a alta presión.

PRODUKTBESKRIVNING

Detta unika wokset har utformats och optimerats för användning på induktionshällar. Det ger dig alla fördelar som hör samman med matlagning med wok med rund botten, men med hastigheten och regleringen hos induktion. Innan du använder detta set rekommenderar vi att du läser igenom hela instruktionsbladet.

Förvara det här bladet på ett säkert ställe för framtida referens.



VARNING

Använd **INTE** på gasspisar eller vanliga elektriska pisar (spole, solida eller keramiska element).

Du kan även använda wokpannan på en passande wokgashäll.

INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN

Rengör woken och stället med varmt vatten och diskmedel innan du använder den första gången.

DAGLIG ANVÄNDNING

Korrekt användning

- Använd endast induktionshällar
- Den rekommenderas för maxisense-zon och zondiametrar på 180 mm och 280 mm.
- Sätt stödet centralt runt induktionszonen, med gummifötterna sittande på produktens keramikglas.
- Sätt woken på stödet.

Säkerhet under användning

- Använd inte woken om glaskeramiken är skadad.
- Tappa inte wokpannan på stället. Det kan skada hällen.
- För att undvika skador får woken inte koka torr.
- Sätt inte woken eller stället på kontaktytan.
- För att undvika spillolyckor ska du vrida bort handtagen från bänkens framsida.



VARNING

Brandrisk! Alltför heta fetter och oljor kan snabbt antändas.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Rengör kokkärlet efter varje användningstillfälle.

Rengör med varmt tvålatten och en mjuk borste eller svamp.

Vassa föremål och repande rengöringsmedel skadar kokkärlet.
Vi rekommenderar att woken inte diskas i diskmaskin.

**VARNING**

Av säkerhetsskäl får kokkärlet **inte** rengöras med ång- eller högtryckstvätt.

TR

ÜRÜN TANIMI

Bu benzersiz Wok seti, endüksiyonlu ocaklarda kullanmak için tasarlanmış ve optimize edilmiştir. Geleneksel yuvarlak dipli Wok tavalarla pişirme avantajlarının yanında, endüksiyonun hız ve kontrolünü de sunmaktadır. Bu seti kullanmadan önce kullanma talimatları kitapçığının tamamını okumanızı öneriyoruz.

Gelecekte başvurmak üzere lütfen bu kitapçığı saklayın.



UYARI

Gazlı ocak veya geleneksel elektrikli ocak (bobinli, sert veya seramik elemanlı) KULLANMAYIN.

Wok tavayı uygun bir gazlı ocak bölümünde de kullanabilirsiniz.

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

Wok ve altlığı ilk kez kullanmadan önce ılık su ve bulaşık deterjanıyla temizleyin.

GÜNLÜK KULLANIM

Doğru kullanım şekli

- Sadece endüksiyonlu ocak kullanın
- 180 mm ve 280 mm'lik pişirme bölgelerinde kullanım için önerilmektedir.
- Destek kısmını endüksiyonlu pişirme bölgesinin ortasına ve kauçuk ayak, cihazın seramik camına oturacak şekilde yerleştirin.
- Wok'u destek üzerine yerleştirin.

Kullanım sırasında güvenlik

- Seramik camı hasar görmüşse Wok'u kullanmayın.
- Wok tavayı altlık üzerine düşürmeyin. Ocak hasar görebilir.
- Hasar görmesini önlemek için wok'un kaynarak kurumamasına dikkat edin.
- Wok veya altlığı arabirim bölgesine yerleştirmeyin.
- Sıçramaya bağlı kazalardan kaçınmak için sapları tezgahın ön tarafından uzakta tutun.



UYARI

Yangın riski! Aşırı ısınan bitkisel ve hayvansal yağlar çok çabuk alev alabilir.

BAKIM VE TEMİZLİK

Her kullanımdan sonra pişirme kaplarını temizleyin.

Temizlemek için sıcak sabunlu su ve yumuşak fırça veya sünger kullanın.

Sert ve aşındırıcı temizlik maddeleri pişirme kaplarına zarar verir.

Bulaşık makinesinde yıkamanız önerilmez.



UYARI

Güvenliğiniz için pişirme kabını buhar basınçlı veya yüksek basınçlı temizleyicilerle **temizlemeyin**.



ОПИС ВИРОБУ

Цей унікальний набір посуду вок спеціально розроблений й оптимізований для застосування з індукційними варильними поверхнями. Завдяки йому ви отримаєте всі переваги традиційного приготування на круглomu нижньому воці, однак із швидкістю і функціями індукції. Перед першим застосуванням цього набору рекомендуємо повністю прочитати інструкції.

Зберігайте цей буклет у надійному місці для майбутніх довідок.



Попередження!

НЕ застосовувати на газових варильних поверхнях або на традиційних електричних варильних поверхнях (із спіральним, об'ємним чи керамічним елементом).

Цю сковорідку вок можна також використовувати на підходящій газовій варильній поверхні вок.

ПЕРЕД ПЕРШИМ КОРИСТУВАННЯМ

Перед першим застосуванням слід промити вок та підставку теплою водою і засобом для миття посуду.

ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ

Правильна експлуатація

- Застосовувати лише на варильних поверхнях індукційного типу
- Рекомендовано для поверхонь "maxisense", а також інших поверхонь із діаметром 180 мм та 280 мм.
- Закріплюйте по центру на зоні індукції за допомогою гумових опор склокерамічної поверхні.
- Помістіть вок на опори.

Техніка безпеки під час роботи

- Не користуйтеся воком, якщо пошкоджене склокерамічне покриття.
- Не кидайте вок на підставку. Це може пошкодити варильну поверхню.
- Для запобігання ушкодженням слід запевнитися у тому, що вок не випарувався насухо.
- Не кладіть вок або підставку в районі інтерфейсу.
- Щоб уникнути проливань, слід повернути ручки подалі від поверхні.



Попередження!

Небезпека пожежі! Розігріті жири та олія можуть дуже швидко спалахнути.

ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА

Чистіть посуд після кожного використання.

Для чищення слід застосовувати мильний розчин та м'яку щітку чи губку.

Гострі предмети та абразивні засоби чищення пошкодять цей посуд.

Для чищення не рекомендується застосовувати посудомийну машину.



Попередження!

З міркувань безпеки **забороняється** чистити прилад струменем пари або водою під високим тиском.

www.aeg.com/shop

892934346-B-252013

